

Uživatelský manuál - CZ

Děkujeme Vám, za zakoupení telefonu Accent NEON a přejeme Vám s ním mnoho hezkých zážitků.

Telefon používejte jen pro volání a další práci k němu určenou (emaily, sms, focení, přehrávání filmů, hudby a podobně).

Nevolejte za jízdy v autě, na kole nebo jiném dopravním prostředku, který řídíte.



Nevhazujte baterii do ohně nebo je jakoliv mechanicky nebo jinak nepoškozujte.


Telefon a baterii chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami nad 40°C, vodou a vlhkostí a mrazem pod -5°C.

Telefon nabíjejte přiloženou nebo schválenou USB nabíječkou a kabelem. Necertifikované nabíječky nebo USB kabely mohou zařízení poškodit.

Pro likvidaci jakékoliv části telefonu nebo obalu využijte sběrných recyklačních míst.

Telefon nikdy sami neopravujte, ale v případě závady předejte telefon do autorizovaného servisu. Telefon a displej není odolný proti pádu. Telefon je elektronické zařízení a vyžaduje znalosti ovládání takového zařízení. Povrch telefonu nečistěte chemikáliemi, ale jen vlhkým hadříkem.


Pro správné fungování telefonu nastavte datum a čas. Toto nastavení se objeví ihned při prvním spuštění telefonu. Pokud tomu tak není přes ikonu menu  jděte do nastavení  a zde vyhledejte položku Datum a čas.



Telefon pracuje s operačním systémem Android 6.0. pro plnou funkci a upgrade aplikací a stahování nových aplikací si prosím založte Google účet, který si zřídíte zdarma. Jděte do nastavení  a zde vyhledejte položku Účty zde přes položku Přidat účet si ho vytvořte. Pokud již účet máte, použijte stávající.



ZAHÁJENÍ VOLÁNÍ

Pod zadním krytem se nachází tři sloty. První a druhý z prava slouží pro vložení sim karty a třetí pro vložení micro SD paměťové karty do velikosti 32GB. SIM karty a paměťovou kartu vkládajte vždy při vypnutém telefonu. Po vložení SIM karty a paměťové karty (není podmínkou), vložte baterii a telefon zakryjte krytem. Zapněte telefon a zadete PIN (máte-li ho nastaven). Telefon je připraven pro volání.

VOLÁNÍ, SMS A SEZNAM ČÍSEL

Stiknutím tlačítka  se otevře číselník a můžete volit telefonní číslo. Pokud potřebujete volat ze seznamu jděte do menu a vyhledejte položku Kontakty. Zde by se Vám měly zobrazit Vaše kontakty.

Hovor přijmete nebo odmítněte klinutím a tažením na ikonu sluchátka  při vyzvánění. Tahem doprava hovor přijmete, tahem doleva hovor odmítnete. Tahem nahoru odmítnete hovor textovou zprávou. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

SMS pošlete přes kliknutí na ikonu  a volbu ikonu tužky. Vyberete příjemce z telefonního seznamu, napíšete text a ikonou  odešlete.

TLAČÍTKA


Na pravé straně se nachází tlačítko hlasitosti (větší tlačítko) a zapnutí a vypnutí (menší) tlačítko. Pro vypnutí a zapnutí nebo resetování držte menší tlačítko po dobu cca 5 sekund. Pro změnu hlasitosti stlačte horní nebo dolní část většího tlačítka. Při volání tímto tlačítkem ovládáte hlasitost reproduktoru telefonu.

KONEKTORY






Na dolní straně telefonu se nachází USB konektor pro USB kabel, kterým lze nabíjet telefon nebo přenášet soubory mezi telefonem a počítačem. Na horní straně telefonu se nachází otvor pro 3,5mm audio jack sluchátek. Konektory udržujte v čistotě a kabely USB nabíječky a sluchátek zasunute kolmo k otvorům zařízení.


DISPLEJ

Telefon má dotykový displej, V dolní části se nacházejí tři základní tlačítka. Vlevo je čtvereček, kterým vyvoláte zapnuté aplikace, mezi kterými se můžete pohybovat nebo je tahem do boku vypnout. Uprostřed je kolečko, kterým se vracíte na domácí obrazovku telefonu. V pravu je trojúhelníček, kterým se vracíte o jeden krok zpět.


Do hlavního menu se dostanete přes ikonu  zde můžete otevírat jednotlivé aplikace a nebo jejím podržením je umístit na hlavní obrazovku.

FOTOAPARÁT


Telefon je vybaven přední kamerou 8MP a zadní 16MP. Kameru spustíte přes ikonu  K vytvoření fotografie stiskněte  pro nahrávání videa stiskněte  Pro změnu selfie kamery stiskněte  Nastavení fotoaparátu proveďte kliknutím na ikonu . Fotografie se automaticky ukládají do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Volbu ukládání vyberte přes  na položku Uložiště. Fotografie si můžete prohlédnout ihned po vyfocení

nebo v galerii. Fotku můžete zvětšovat nebo zmenšovat pohybem dvou prstů položených na displeji, které k sobě přibližujete nebo oddalujete. Fotografie můžete odeslat přes tlačítko , při prohlížení ve fotogalerii, kde vyberete Bluetooth, MMS, email a další aplikace.

OTISK PRSTU

Telefon je vybaven funkcí otisk prstu. Díky této funkci zabezpečíte svůj telefon nebo jednotlivé aplikace před cizí osobou. Senzor otisku prstu je na zadní straně telefonu pod čočkou fotoaparátu. K nastavení provedete přes ikonu  a položku Otisk prstu. Dále se řiďte pokyny průvodce.

WIFI A BLUETOOTH

Pro využívání jedné nebo druhé funkce je potřeba tuto možnost aktivovat v nastavení  a zde kliknout na textovou položku Wi-Fi nebo Bluetooth. Připojení Wi-Fi a Bluetooth chraňte vždy heslem. Připojením na veřejné wifi sítě můžete poskytnout data třetím

osobám.

PARAMETRY TELEFONU

Frekvence	FDD LTE Band1//3/7/20, WCDMA 900/2100Mhz, GSM 850/900/1800/1900Mhz
Displej	5" IPS (1280*720) ON-CELL
Procesor	MTK6737, Quad-Core 4 Cortex-A53 1,3GHz
Paměť	2GB/16GB + smicroSD slot do velikosti karty 32GB
Kamera	Přední 8MP / Zadní 16MP + blesk
Baterie	2300mAh
Rozměr / hmotnost	137*66*8,9cm / 176g
Bluetooth / WiFi	BT4.0 / IEEE 802.11 b/g/n
Audio / video přehrávač	audio encode-AMR audio decode-MP3-AMR,AAC,MIDI,WAV,WMA / mp4, 3gp, AVI, MWV

Ostatní funkce	Android 6.0, GPS, sensor blízkosti světla,
Záření	SAR indicator 1.0w/kg

ZÁRUČNÍ LIST

Model telefonu: NEON

IMEI telefonu:

Datum prodeje:

Datum opravy 1:

Datum opravy 2:

Datum opravy 3:

Datum opravy 4:

Servisní listy k opravám uschovejte. Reklamacce se řídí Záručními podmínkami společnosti phonelevel.eu GSM s.r.o. na www.accent-mobile.cz.