

Navodilo za uporabo – SLO

Zahvaljujemo se Vam za nakup telefona Accent NEON Lite in Vam želimo, da bi ob njem preživeli veliko lepih trenutkov.

Telefon uporabljajte samo za klicanje in ostale funkcije, katerim je namenjen (elektronska pošta, sporočila, fotografiranje, predvajanje filmov, glasbe in podobno).

Ne uporabljajte ga med vožnjo z avtomobilom, na kolesu oziroma z drugim prevoznim sredstvom takrat, ko sami vozite.



Baterije ne odvrzite v ogenj oziroma je na kakršenkoli način mehansko ali kako drugače ne poškodujte.

Telefon in baterijo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, temperaturami nad 40 °C, vodo in vlago ter mrazom pod -5 °C.


Telefon polnite s priloženim oziroma odobrenim polnilcem in kablom USB. Neodobreni polnilci oziroma kabli USB lahko poškodujejo napravo.

Za likvidacijo kakršnegakoli dela telefona oziroma ovitka uporabite v ta namen določena odlagališča.

Telefona sami nikoli ne popravljajte in v primeru okvare ga oddajte v pooblaščen servis. Telefon in zaslon nista odporna zoper padec. Telefon je elektronska naprava, ki zahteva znanje za upravljanje takšnih naprav. Površine telefona ne čistite s kemikalijami, ampak le z vlažno krpo.

Za pravilno delovanje telefona nastavite datum in čas. Ta nastavev se bo prikazala takoj, ob prvem vklopu telefona. Če se nista prikazala, potem z izbiro ikone meni  pojdite v nastavitve  in v njih poiščite ponudbo Datum a čas.


Telefon deluje na operacijskem sistemu Android 6.0. Za optimalno delovanje in nadgradnje aplikacij ter nalaganje novih aplikacij si prosimo odprite račun Google, ki je brezplačen.



Odprite nastavitve , v njih poiščite ponudbo Računi in z izbiro Dodaj račun ga boste odprli. Če račun že imate, uporabite obstoječega.



PRVO KLIČANJE

Pod zadnjim pokrovom se nahajajo tri reže. Prva in druga z desne sta namenjeni namestitvi kartice SIM, tretja pa namestitvi micro spominske kartice SD do velikosti 32GB. Kartico SIM in spominsko kartico nameščajte samo takrat, ko je telefon izklopljen. Potem, ko vstavite kartico SIM in spominsko kartico (ni pogoj), vstavite še baterijo in telefon zaprite s pokrovom. Telefon vklopite in vtipkajte PIN (če jo imate nastavljeno). Telefon je pripravljen za klicanje.

KLIČANJE, SMS IN SEZNAM ŠTEVILK

Z pritiskom tipke  se bo odprla tipkovnica za vnos števil in vi lahko izbirate telefonsko številko. Če želite klicati po seznamu, pojdite v meni in poiščite ponudbo Kontakti. Tukaj bi se Vam morali prikazati Vaši kontakti.

Pogovor boste sprejeli oziroma odklonili z izbiro in vlečenjem ikone slušalke  med zvonjenjem. Z vlečenjem desno boste pogovor sprejeli, vlečenjem levo pa ga boste odklonili. Z vlečenjem navzgor boste pogovor odklonili s sporočilom. Pogovor boste zaključili s pritiskom tipke .

SMS boste pošiljali s pritiskom na ikono  in izbiro ikone svinčnik. Dodajte prejemnika iz telefonskega imenika, napišite besedilo in ga pošljite s pomočjo ikone .

TIPKE


Na desni strani se nahajata tipki za glasnost (večja tipka) ter vklop in izklop (manjša tipka). Za vklop ali izklop oziroma resetiranje pridržite manjšo tipko za ca. 5 sekund. Za izbiro glasnosti pritisnite zgornji oz. spodnji del večje tipke. Med klicanjem boste z isto tipko nastavljali glasnost zvočnika telefona.

KONEKTORJI








Na spodnji strani telefona se nahaja konektor USB za kabel USB, s katerim lahko polnite telefon oziroma prenašate datoteke med telefonom in računalnikom. Na zgornji strani telefona se nahaja odprtina za 3,5mm audio jack slušalke. Skrbite, da bodo konektorji vedno čisti ter kabli polnilca USB in slušalk nameščeni navpično na odprtine naprave.

ZASLON


Telefon ima zaslon na dotik. V spodnjem delu se nahajajo tri osnovne tipke. Levo je kvadratega, s katerim boste priklicali vklopljene aplikacije, med katerimi se lahko ali premikate, ali pa jih izklopite z vlečenjem v stran. V sredini je krogec, s katerim se vračate na domači zaslon telefona. Desno je majhen trikotnik, s katerim se vračate za en korak nazaj.

V glavni meni boste prišli s pomočjo ikone , kjer lahko odpirate posamezne aplikacije oziroma z njihovim pridrženjem jih namestite na glavni zaslon.

FOTOAPARAT


Telefon je opremljen s sprednjo kamero 8MP in zadnjo 16MP. Kamero boste vklopili s pomočjo ikone . Za izdelavo fotografije pritisnite , za snemanje videa pritisnite . Za spremembo v selfie kamero pritisnite . Nastavitve fotoaparata spremenite s pritiskom na ikono . Fotografije se avtomatsko shranijo v spomin oziroma na spominsko kartico. Vrsto shranjevanja izberete s pomočjo  na ponudbi Galerija. Fotografije si lahko ogledate ali takoj po slikanju, ali pa pozneje v galeriji. Sliko lahko povečate ali pomanjšate s premikanjem dveh prstov položenih na zaslon, ki jih vzajemno približujete oziroma oddaljujete. Fotografijo lahko pošiljate s pomočjo tipke  med ogledovanjem v foto galeriji, ko lahko izbirate med Bluetooth, MMS, elektronsko pošto in ostalimi aplikacijami.

PRSTNI ODTIS

Telefon je opremljen s funkcijo čitalnik prstnih odtisov. Zahvaljujoč tej funkciji boste tuji osebi preprečili dostop do telefona oziroma posameznih aplikacij. Senzor odtisa prsta je na zadnji strani telefona pod lečo fotoaparata. Nastavitve boste izvedli s pomočjo ikone 

in ponudbe Prstni odtis. Naprej postopajte po posredovanih napotkih.

WIFI IN BLUETOOTH

Za uporabo ene oziroma druge funkcije je potrebno izbrano možnost aktivirati v nastavitvah  in tukaj klikniti na izpisano ponudbo Wi-Fi oziroma Bluetooth. Priključka WiFi in Bluetooth vedno zaščitite z geslom. S priklopom na javna omrežja wifi svoje podatke lahko ponudite tretjim osebam.

PARAMETRI TELEFONA

Frekvenca	FDD LTE Band1//3/7/20, WCDMA 900/2100Mhz, GSM 850/900/1800/1900Mhz
Zaslon	5" IPS (1280*720)
Procesor	MTK6737, Quad-Core 4 Cortex-A53 1,3GHz
Spomin	2GB/16GB + smicroSD reža do velikosti karte 32GB

Kamera	Sprednja 5MP / Zadnja 13MP + bliskavica
Baterija	2000mAh
Dimenzije / masa	143*69*8,2mm / 164g
Bluetooth / WiFi	BT4.0 / IEEE 802.11 b/g/n
Predvajalnik avdio / video	audio encode-AMR audio decode-MP3-AMR,AAC,MIDI,WAV,WMA / mp4, 3gp, AVI, MWV
Ostale funkcije	Android 6.0, GPS, senzor bližine svetlobe,
Sevanje	SAR indicator 1.0w/kg

GARANCIJSKI LIST

Model telefona: Accent NEON Lite

IMEI telefona:

Datum prodaje:

Datum 1. popravila:

Datum 2. popravila:

Datum 3. popravila:

Datum 4. popravila:

Hranite servisne liste popravil. Reklamacije urejajo Garancijski pogoji družbe
phonelevel.eu GSM s.r.o. na www.accent-mobile.cz.