

Bedienungsanleitung - DE

Vielen Dank das Sie sich für das Accent Neon Lite entschieden haben

T.Das Telefon nutzen Sie nur zum Telefonieren und dafür vorgesehenen funktionen(email, sms, fotografieren,abspeilen von Filmen, Musik usw)

Telefonieren sie nicht während sie ein fahrzeug,fahrrad oder dergleichen.

Bitte werfen Sie die Batterie nicht ins feuer und auch anderweitig nicht mit ihr manipulieren

Telefon und Batterie schützen sie bitte von direkter sonneneinstrahlung, temp. über 40°C, wasser, feuchtigkeit oder frost unter -5°C.

Das telefon laden sie bitter mit dem bepacktem adapter oder einem anderem empfohlenem Gerät auf.

Unzertifizierte Aufladegeräte könne die leistung ihre telefons einschränken und oder beschädigen

Bei Liquidation von Einzelteilen die aus unserem Telefon stammen bitten wir Sie dafür vorgesehene Sammelstellen auf zu suchen.



Wir bitten Sie das Telefon niemals selbst zu reparieren., aber im Falle einer nötigen Reparatur bitten wir Sie das Telefon in den autorisierten Service zu bringen.

Das Telefon ist gegen das Runterfallen nicht geschützt. Das Telefon ist ein elektronisches Gerät welches auch als solches gehandhabt werden sollte.

Die Oberfläche des Telefons bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen

Für das richtige Funktionieren bitten wir Sie Datum und Zeit einzustellen.

Diese Funktion wird Ihnen nach Anschalten des Telefons sofort angeboten.

Falls nicht gelangen Sie über  dann Einstellungen  und hier finden Sie die Einstellungen für Datum und Zeit


Das Telefon arbeitet mit dem System 6.0, um dieses voll nutzen zu können und um sich weitere Apps runterzuladen eröffnen Sie sich bitte ein Google-Konto.(umsonst)

Dazub gehen sie zu einstellungen , neues konto erstellen, falls sie bereits ein konto haben sollten nutzen sie dieses.

ANRUFEN

unter der rückschale befinden sich drei slots, der erste und zweite sind für dies simkarten und der dritte für die max 32gb sd karte.Sim und speicherkarte nur in das abgeschaltete telfeon hineinstecken. Nachdem einlegen der simkarte und der speicherkatre(kein muss) legen sie die batterie und setzten sie die rückschale auf. Schalten sie das telefon an und geben sie ihre pin ein(falls eingestellt)

ANRUFEN,SMS,Nummern

bei drücken der taste  . öffnet sich die tastatur. Falls sie einenkontakt anrufen möchten dann gehen sie über das telfonbuch und wählen die gewünschte nummer

KNÖPFE

Rechts am telefon, befinden sich die knöpfe für lautstärke (grösserer knopf) und zum an und ausschalten)kleinerer knopf. Zum ausschalten oder reseten drücken sie den knopf 5 sekunden lang. Zum regulieren der Lautstärke auch während des telefonierens drücken sie die siehe oben.


ANSCHLÜSSE



Am unteren rand des telefons befindet sich der usb anschluss mit welchem sie das telefon aufladen oder auch dateine überspielen können. An der oberen seite befindet sich ein 3,5mm klinge anschluss

DISPLAY


Das telefon hat ein touchdisplay im unteren bereich befinden sich drei elementare knöpfe Links ist ein rechteck mit welchem ise app schliessen oder aufrufen. In der mitte befindet sich ein rad mit welchem sie sich auf dem home schirm zurückkommen können.

Rechts ist ein dreieck mit welchem sich immer um einne schritt zurück begeben können.







In das hauptmenü kommen sie über  hier könne sie app öffnen oder auch auf dem hauptbildschirm verschieben.


Anrufe könne sie annehmen oder ablehnen wenn sie auf diese signal ziehen. . nach links nehmen sie den anruf an nach rechts lehnen sie ihn ab. Bei nach oben ziehen lehnen sie den anruf ab und senden eine sms nach. Anruf beenden sie mit. .

sms könne sie versenden wenn sie auf  gehen und dann stift anwählen.


Empfänger eingeben und  absenden..

FOTOAPPARAT


Das Telefon hat eine vorderkamera 8MP und eine hintere 16MP. Kamera schalte sie an über  zum fotografieren  zum video drehen  zum wechseln der selfie kamera  zum einstellen  fotos werden automatisch gespeichert sie könne aber den speicherplatz selbst wählen . Fotos können sie sich nachdem erstellen sofort anschauen oder später in der galerie. Fotos könne sie vergrößern oder verkleinern mit der

zweifingertechnik .fotos könne sie teilen mit , wenn sie sie in der galerie anschauen, und dann wahlweise anwählen,bluetooth,mms,sns ander applikace.

FINGERABDRUCK

Das Telefon hat die funktion fingerabdruck, dank dieser funktion ist ihr telefon sicherer. Sensor für den fingerabdruckm ist auf der rückseite unter der katedralinse. Einstellungen über  und dann fingerabdruck wählen weieter führt sie der assistent.

WIFI UND BLUETOOTH

diese funktionen können sie im  anwählen WiFi und Bluetooth immer mit passwort schützen. Wenn sie über freie wifi netzwerk surfen stellen sie ihre daten dritten zur verfügung

FEATURES TELEFON

Frekvence	FDD LTE Band1//3/7/20, WCDMA 900/2100Mhz, GSM 850/900/1800/1900Mhz
Display	5" IPS (1280*720)
Processor	MTK6737, Quad-Core 4 Cortex-A53 1,3GHz
speicher	2GB/16GB + smicroSD max. grössere 32GB
Kamera	vorne 5MP / hinten 13MP + blitz
Batterie	2000mAh
Masse/gewicht	143*69*8,2mm / 164g
Bluetooth / WiFi	BT4.0 / IEEE 802.11 b/g/n
Audio / video player	audio encode-AMR audio decode-MP3-AMR,AAC,MIDI,WAV,WMA / mp4, 3gp, AVI, MWV
Andere funktionen	Android 6.0, GPS, sensor für lichteinstrahlung,
strahlung	SAR indicator 1.0w/kg

Garantie beleg

Model telefon: Accent NEON Lite

IMEI telefon:

Datum VERKAUF:

Datum SERVICE 1:

Datum SERVICE 2:

Datum SERVICE 3:

Datum SERVICE 4:

Dokumente bitte immer aufbewahren.